

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ТОЧНОЕ СЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СПОСОБСТВУЕТ ПРАВИЛЬНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО РАБОТЕ В ТЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ.
- ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ВОДЫ В СМЕСИТЕЛЬ ОТКРЫТИЕ АЭРАТОР И ПОЗВОЛТЕ ДОСТАТОЧНОМУ КОЛИЧЕСТВУ ВОДЫ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ГОРЯЧЕЙ, ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СМЕСИТЕЛЬ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО МУСОРА И СМАЗКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАСОРИТЬ АЭРАТОР.
- ПРОПОЛОСКАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ТРУБЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ МОНТИРОВАТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ ПОТОКА ПОСТУПЛЕНИЯ ВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ 3 BAR.
- МОНТИРУЙТЕ КРАНЫ ПОД РАКОВИНУ С ФИЛЬТРАМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ : 0,5 ATM/BAR
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ: ОТ 1 ДО 3 0,5 ATM/BAR
- МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 5 0,5 ATM/BAR
- ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ / ХОЛОДНОЙ ВОДЫ: 1 0,5 ATM/BAR
- МАКСИМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 80 °C
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 60-65 °C
- СМЕСИТЕЛИ ТЕСТИРУЮТСЯ КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНО: НА 3> 4 0,5 ATM/BAR

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЯ

- ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И АГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ХРОМИРОВАНОВОГО.
- КРОМЕ ТОГО, ДЛЯ ОЧИСТКИ СЛЕДУЮЩИХ ЦВЕТОВ ПОКРЫТИЯ: ЗОЛОТО, НИКЕЛЬ, МЕДЬ, БРОНЗА И ОКРАШЕННЫЕ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛЬКО ВОДЫ И СУШКА МЯГКОЙ ТКАНЬЮ.
- ДЛЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПОКРЫТИЙ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МЫЛО ЛЮБОГО РОДА, КОТОРЫЕ МОГУТ СЕРЬЕЗНО ПОВРЕДИТЬ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ КРАСКИ.
- КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАНЫХ ИНСТРУКЦИЙ.
- ВАЖНО: В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ФИРМА КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ ИЗДЕЛИЯ.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ШЛАНГОВ

- ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ГИБКИХ ШЛАНГОВ С ОБЕИХ СТОРОН.
- НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ГИБКИЙ ШЛАНГ НАХОДЯЩИЙСЯ В НАПРЯЖЕНИИ ИЛИ ПЕРЕКРУЧЕННОМ ВИДЕ.
- ПОСЛЕ МОНТАЖА ИЗБЕГАЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБОГО ИНСТРУМЕНТА.
- (НАПРИМЕР: ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА ДОННОГО КЛАПАНА).
- НЕ ВСТРАИВАЙТЕ ГИБКИЕ ШЛАНГИ В СТЕНУ.
- ЗАКРУТИТЕ СОЕДИНЕНИЯ С О-ОБРАЗНЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ ВРУЧНУЮ. МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ОБОРОТОВ 3 NM
- НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИЛИ В НЕНАДЛЕЖАЩИХ МЕСТАХ.
- ПРИКРУТИТЕ СОЕДИНЕНИЯ С ГАЙКОЙ И УПЛОТНИТЕЛЕМ ВРУЧНУЮ И ЗАТЕМ СДЕЛАЙТЕ 1/4 ОБОРОТА СООТВЕТСТВУЮЩИМ КЛЮЧОМ.
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ВЕЩЕСТВАМИ ДАЖЕ УМЕРЕННО АГРЕССИВНЫМИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЛЕТЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ РАЗРЫВУ ШЛАНГА.
- СОБЛЮДАЙТЕ МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ШЛАНГА.
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗГИБА ОСТАВЬТЕ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ В РАЗМЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 1,5 - 2 РАЗ НАРУЖНОГО ДИАМЕТРА.
- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К ГИБКОМУ ШЛАНГУ ИЛИ К ДРУГИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
- ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ГЛАВНЫЙ ПОДВОД ВОДЫ В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ.
- ЗАМЕНЯЙТЕ ГИБКИЙ ШЛАНГ В СЛУЧАЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ТИП НЕИСПРАВНОСТИ

- НИЗКИЙ ПОТОК ВОДЫ > АЭРАТОР ЗАСОРЕН, ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА С ЗАСОРЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИБКИХ ШЛАНГОВ > ОЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА АЭРАТОРА, ОЧИСТИТЕ ОТВЕРСТИЯ ДУШЕВОЙ ЛЕЙКИ ПАЛЬЦЕМ, ПРОИЗВЕСТИ ПОВТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ ШЛАНГОВ.
- НЕ ПЛАВНЫЙ ХОД РУЧКИ СМЕСИТЕЛЯ > ПЛОХОЙ КАРТРИДЖ > ЗАМЕНИТЕ КАРТРИДЖ
- УТЕЧКА ВОДЫ > ПЛОХОЙ КАРТРИДЖ > ЗАМЕНИТЕ КАРТРИДЖ

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

- ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К ПРАВИЛАМ И ЗАКОНАМ УТИЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИМ В СТРАНЕ, ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ.
- ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЕ СЛУЖБЫ УТИЛИЗАЦИИ.

INFO TECNICHE, CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

- LA CORRETTA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE PERMETTE IL FUNZIONAMENTO ED IL MANTENIMENTO OTTIMALI DEL PRODOTTO.
- SI CONSIGLIA L'ESECUZIONE DELL'INSTALLAZIONE DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO NEL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI FORNITE CON I PRODOTTI.
- E' CONSIGLIABILE MONTARE UN REGOLATORE DI PRESSIONE A MONTE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE PER ASSICURARE UNA PRESSIONE COSTANTE DI 3 BAR.
- SCIAQUARE ACCURATAMENTE LE TUBAZIONI PER ELIMINARE OGNI RESIDUO, PRIMA DI ALIMENTARE IL RUBINETTO CON ACQUA.
- MONTARE I RUBINETTI SOTTOLAVABO CON FILTRI PER EVITARE IL PASSAGGIO DI CORPI ESTRANEI.
- APPENA INSTALLATO IL RUBINETTO, AVERE CURA DI SMONTARE L'AERATORE E FAR DEFLUIRE UNA BUONA QUANTITÀ DI ACQUA (POSSIBILMENTE CALDA) AL FINE DI ESPELLERE L'ECCEDENZA DI GRASSO O IMPURITÀ CHE ANDREBBE AD INTASARE L'AERATORE.

INFORMAZIONI TECNICHE

- PRESSIONE MINIMA DI UTILIZZO: 0.5 ATM/BAR
- PRESSIONE DI UTILIZZO CONSIGLIATA: DA 1 A 3 ATM/BAR
- PRESSIONE MASSIMA DI UTILIZZO: 5 ATM/BAR
- DIFFERENZA DI PRESSIONE ACQUA CALDA/FREDDA: 1 ATM/BAR
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: 80 °C
- TEMPERATURA DI UTILIZZO CONSIGLIATA: 60-65 °C
- I MISCELATORI SONO TESTATI SINGOLARMENTE DA 3 A 4 ATM/BAR

PULIZIA DEL PRODOTTO

- EVITARE L'USO DI SOSTANZE CORROSIVE E DETERGENTI AGGRESSIVI (ES. ACIDO CLORIDRICO) CHE POSSONO SERIAMENTE DANNEGGIARE LE SUPERFICI (ANCHE QUELLE CROMATE).
- INOLTRE PER LA PULIZIA DELLE SEGUENTI FINITURE: ORO, VERNICIATO, NICKEL SPAZZOLATO, BRONZO SPAZZOLATO E RAME SPAZZOLATO, SI CONSIGLIA L'USO DI SOLA ACQUA E ASCIUGATURA CON PANNI MORBIDI.
- PER QUESTE FINITURE NON USARE ASSOLUTAMENTE PAGLIETTE, DETERSIVI, PRODOTTI ABRASIVI E SAPONI DI OGNI GENERE CHE POTREBBERO SERIAMENTE DANNEGGIARE LA VERNICE PROTETTIVA.
- SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL'EVENTUALE INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI SOPRA DESCRITTE.
- IMPORTANTE: L'AZIENDA NON È COMUNQUE IN NESSUN CASO RESPONSABILE DELLA RESISTENZA E DURATA DELLE FINITURE.
- ASCIUGARE SEMPRE IL PRODOTTO CON UN PANNI MORBIDO DOPO L'USO.

PRECAUZIONI SPECIFICHE PER I SOFFIONI DOCCIA

- PER RIMUOVERE EVENTUALI INCROSTAZIONI DI CALCARE CHE IMPEDISCONO IL PASSAGGIO DELL'ACQUA, OPERARE UNA LEGGERA PRESSIONE DELLE DITA SULL'UGELLO OSTRUITO.
- PER UNA EVENTUALE STRAORDINARIA RIMOZIONE DI CALCARE DOVUTO AD ACQUE PARTICOLARMENTE DURE, SI CONSIGLIA, OVE PREVISTO, DI SVITARE IL SOFFIONE DAL SUO SUPPORTO, IMMERGERLO IN UNA BACINELLA CONTENENTE UNA SOLUZIONE A BASE DI ACQUA E ACETO BIANCO PER CIRCA 10/20 MINUTI, RISCIAQUARE E RIAVVITARE.

MONTAGGIO DEI SOFFIONI

- PER OTTENERE "L'EFFETTO PIOGGIA" E' NECESSARIO POSIZIONARE IL SOFFIONE PERFETTAMENTE ORIZZONTALE EVITANDO DI INCLINARLO LATERALMENTE.

MONTAGGIO ED USO DEI FLEX INOX DI COLLEGAMENTO

- PRIMA DELL'INSTALLAZIONE CONTROLLARE LA PRESENZA E L'INTEGRITÀ DELLE GRAFFATURE DA AMBO I LATI.
- NON INSTALLARE IL FLESSIBILE IN TORSIONE O IN TENSIONE.
- DOPO IL MONTAGGIO EVITARE SOLLECITAZIONI LATERALI ANCHE MINIME, CON QUALSIASI UTENSILE.(ES. DURANTE IL FISSAGGIO DEL TIRANTE O DELL'ASTINA).
- NON INCASSARE IL CONDOTTO NEL MURO.
- AVVITARE I RACCORDI CON TENUTA ORING A MANO COPPIA MASSIMA DI SERRAGGIO 3 NM.
- NON SERRARE CON UTENSILI NON ADATTI O IN PUNTI NON CORRETTI.
- AVVITARE I RACCORDI CON TENUTA A GUARNIZIONE (DADI) A MANO PIÙ 1/4 DI GIRO CON CHIAVE APPROPRIATA.
- IL CONTATTO PROLUNGATO CON SOSTANZE, PUR BLANDAMENTE AGGRESSIVE, PUÒ DETERMINARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA TRECCIA ED IL CONSEGUENTE SCOPPIO DEL FLESSIBILE.
- RISPETTARE IL RAGGIO MINIMO DI CURVATURA, PRIMA DELL'INIZIO DELLA CURVATURA LASCIARE UN TRATTO RETTILINEO DI ALMENO 1.5 - 2 VOLTE IL DIAMETRO ESTERNO.
- NON COLLEGARE LA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO ELETTRICO AL FLESSIBILE O AD ALTRA CONDUTTURA IDRAULICA.
- CHIUDERE L'IMPIANTO IDRAULICO IN CASO DI PROLUNGATA ASSENZA.
- SOSTITUIRE IL FLESSIBILE IN CASO DI PICCOLE PERDITE E COMUNQUE ENTRO I TERMINI DI GARANZIA.

MANUTENZIONE

- FLUSSO RIDOTTO > FILTRO AERATORE INTASATO, DOCCETTA CON GETTI INTASATI, FLESSIBILI COLLEGATI NON BENE > PULIRE AERATORE O SOSTITUIRLO, PULIRE GETTI DOCCETTA CON UN DITO, RIFARE IL COLLEGAMENTO DEI FLESSIBILI
- MOVIMENTO LEVA INDURITO > CARTUCCIA DIFETTOSA > SOSTITUIRE CARTUCCIA
- PERDITE DI ACQUA > CARTUCCIA DIFETTOSA > SOSTITUIRE CARTUCCIA

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

- NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.
- PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO, FARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE NEL PAESE IN CUI SI VIVE.
- CONTATTARE LA DISCARICA PIU' VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

EN TECHNICAL INFORMATION, CARE AND MAINTENANCE

WARNINGS

- PROPER OBSERVANCE OF THE FOLLOWING OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS WILL ENSURE GOOD PERFORMANCES AND LONG LIFE OF YOUR APPLIANCE.
- IT IS ADVISABLE TO INSTALL A PRESSURE METER AT THE ENTRANCE OF THE SUPPLY SYSTEM TO ENSURE A CONSTANT PRESSURE OF 3 BAR MAXIMUM.
- RINSE THE PIPES THOROUGHLY TO REMOVE ANY DEBRIS BEFORE INSTALLING THE TAPS/MIXERS.
- ANGLE VALVES WITH FILTERS SHOULD BE FITTED UNDER WASHBASINS AND SINKS, TO PREVENT ANY DIRT FROM ENTERING CARTRIDGES AND MECHANISMS.
- AS SOON AS THE TAP IS INSTALLED, TAKE CARE TO DISASSEMBLE THE AERATOR AND LET FLOW A GOOD AMOUNT OF WATER (POSSIBLY HOT) IN ORDER TO EXPEL THE SURPLUS OF GREASE OR IMPURITIES THAT WOULD CLOG THE AERATOR.

TECHNICAL INFORMATION

- MINIMUM OPERATING PRESSURE: 0.5 ATM/BAR
- RECOMMENDED OPERATING PRESSURE: 1 TO 3 ATM/BAR
- MAXIMUM OPERATING PRESSURE: 5 ATM/BAR
- HOT / COLD WATER PRESSURE DIFFERENCE: 1 ATM/BAR
- MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE: 80 °C
- RECOMMENDED USE TEMPERATURE: 60-65 °C
- MIXERS ARE INDIVIDUALLY TESTED AT 3> 4 ATM/BAR

CLEANING THE PRODUCT

- AVOID THE USE OF CORROSIVE SUBSTANCES AND AGGRESSIVE DETERGENTS THAT CAN SERIOUSLY DAMAGE THE SURFACES, EVEN CHROME.
- TO CLEAN THE FOLLOWING FINISHES: GOLD, LACQUER, BRUSHED NICKEL, BRUSHED BRONZE AND BRUSHED COPPER, IT IS RECOMMENDED TO USE ONLY WATER AND A SOFT CLOTH FOR IMMEDIATE DRYING.
- FOR THESE FINISHES DO NOT USE ANY STEEL WOOL, DETERGENTS, ABRASIVES PRODUCTS AND SOAPS OF ANY KIND THAT COULD SERIOUSLY DAMAGE THE PROTECTIVE PAINT.
- ANY LIABILITY ARISING FROM FAILURE TO FOLLOW THE ABOVE INSTRUCTIONS WOULD BE RULED OUT.
- HOWEVER, THE COMPANY IS NOT IN ANY CASE RESPONSIBLE FOR THE STRENGTH AND DURABILITY OF THE FINISHING.

INSTALLATION AND USE OF THE STAINLESS STEEL FLEX CONNECTIONS

- BEFORE INSTALLING, CHECK THE PRESENCE AND INTEGRITY OF THE STAPLES ON BOTH SIDES.
- DO NOT INSTALL THE HOSE IN TORSION OR TENSION.
- AFTER MOUNTING, AVOID ANY MINOR STRAIN WITH ANY TOOL. (EG DURING FIXING OF THE TIGHTENING RODS).
- DO NOT CONCEAL THE FLEXIBLE HOSES IN THE WALL.
- SCREW THE FITTINGS BY HAND. TIGHTENING TORQUE ABOUT 3 NM
- DO NOT TIGHTEN WITH UNSUITABLE OR INCORRECT TOOLS.
- TRUN THE NUTS BY HAND, THEN 1/4 TURN WITH THE APPROPRIATE KEY.
- EXTENDED OR REPEATED CONTACT WITH SUBSTANCES, ALTHOUGH BLANDLY AGGRESSIVE, CAN CAUSE DAMAGE TO THE BRAID RESULTING IN THE FLEXIBLE OUTBREAK.
- OBSERVE THE MINIMUM RADIUS OF BENDING. BEFORE STARTING TO BEND THE FLEXIBLE HOSE, LEAVE A STRAIGHT PIECE OF AT LEAST 1.5 TO 2 TIMES THE OUTSIDE DIAMETER.
- DO NOT CONNECT THE GROUNDING OF THE ELECTRICAL SYSTEM TO THE HOSE OR OTHER HYDRAULIC CONDUIT.
- CLOSE THE HYDRAULIC SYSTEM IN CASE OF LONG ABSENCE.
- REPLACE THE HOSE IN CASE OF MINOR LEAKS AND IN ANY CASE AFTER SOME YEARS OF USE.

MAINTENANCE

- REDUCED FLOW > CLOGGED AERATOR, HAND SPRAY WITH CLOGGED NIPPLES, POORLY CONNECTED HOSES > CLEAN AERATOR OR REPLACE IT, CLEAN SILICON NIPPLES WITH FINGERS, TIGHTEN THE HOSE CONNECTION
- HARDENED LEVER MOVEMENT > DEFECTIVE CARTRIDGE > REPLACE CARTRIDGE
- WATER LEAK > DEFECTIVE CARTRIDGE > REPLACE CARTRIDGE

DISPOSAL OF THE PRODUCT

- DO NOT DISPOSE OF IN THE ENVIRONMENT.
- FOR PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT, REFER TO THE REGULATIONS IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE YOU LIVE.

FR INFORMATION TECHNIQUE, MANUTENTION

MISES EN GARDE

- LE BON RESPECT DES CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT ET DE SOIN SUIVANTES PERMET FONCTIONNEMENT EN CONDITIONS OPTIMALES DU PRODUIT.
- IL EST BIEN RECOMMANDÉ DE MONTER UN RÉGULATEUR DE PRESSION AU DÉBUT DE L'INSTALLATION DE LA MAISON AFIN D'ASSURER UNE PRESSION CONSTANTE DE 3 BARS MAXIMUM.
- PURGER LES TUYAUTERIES POUR ENLEVER TOUT RÉSIDU, AVANT D'ALIMENTER LE ROBINET D'EAU.
- MONTER DE ROBINETS FILTRES AU DESSOUS DES LAVABOS POUR ÉVITER TOUT PASSAGE DE CORPS ÉTRANGERS.
- DÈS QUE LE ROBINET À ÉTÉ INSTALLÉ, ASSUREZ-VOUS D'ENLEVER L' AÉRATEUR ET FAIRE COULER UNE BONNE QUANTITÉ D'EAU (DE PRÉFÉRENCE CHAUDE) AFIN D'EXPULSER LA GRAISSE EXCÉDENTE OU LES IMPURETÉS QUE POURRAIENT BLOQUER L' AÉRATEUR.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- LA PRESSION MINIMALE DE FONCTIONNEMENT: 0,5 ATM/BAR
- PRESSION DE SERVICE RECOMMANDÉE: DE 1 À 3 ATM/BAR
- PRESSION DE SERVICE MAXIMALE: 5 ATM/BAR
- DIFFÉRENCE DE PRESSION EAU CHAUDE / FROIDE: 1 ATM/BAR
- TEMPÉRATURE MAXIMALE D'UTILISATION: 80 °C
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION: 60-65 °C
- LES MÉLANGEURS SONT TESTÉS INDIVIDUELLEMENT À 3> 4 ATM/BAR

NETTOYAGE DU PRODUIT

- ÉVITEZ UTILISATION D'AGENTS DE NETTOYAGE CORROSIFS ET AGRESSIFS QUI PEUVENT ENDOMMAGER SÉRIEUSEMENT LA SURFACE (MÊME CHROMAGE).
- NETTOYAGE DES FINITIONS OR, PEINT, NICKEL BROSSÉ, BRONZE BROSSÉ ET BROSSÉ CUIVRE, DOIT ÊTRE DÉLICATE, AVEC DE L'EAU ET LSÉCHAGE IMÉDIATE AVEC UN CHIFFON DOUX.
- POUR CES FINITIONS NE JAMAIS UTILISER ÉPONGE PAILLÉE, DÉTERGENTS ABRASIFS ET SAVONS DE TOUTES SORTES QUI POURRAIENT SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGER LE REVÊTEMENT DE PROTECTION.
- NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ SI LES INSTRUCTIONS CI-DESSUS NE SOIENT PAS RESPECTÉS.
- IMPORTANT: L'ENTREPRISE N'EST JAMAIS EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE LA DURABILITÉ DE LA FINITION.

INSTALLATION ET UTILISATION DE LA CONNEXION EN ACIER FLEXIBLE

- AVANT LA INSTALLATION, VÉRIFIEZ LA INTÉGRITÉ DES AGRAFER DES DEUX CÔTÉS.
- NE PAS INSTALLER LES FLEXIBLES EN TORSION OU TENSION.
- APRÈS L'INSTALLATION, VEUILLEZ EVITER DE DERANGER LES FLESIXIBLES AVEC UN OUTIL. (EX. AU COURS DE LA FIXATION DE LA TIGE DE TRACTION).
- CES FLEXIBLE NE SONT PAS À ENCASTER DANS LES MURS
- RACCORDS À VISSER AVEC LA MAIN. COUPLE MAXIMAL DE SERRAGE 3 NM.
- NE PAS UTILISER DES OUTILS INADAPTÉS OU EN POINTS INCORRECTS.
- SERRER LES RACCORDS MANUELLEMENT PLUS DE 1/4 DE TOUR AVEC OUTIL APPROPRIÉ.
- LE CONTACT PROLONGÉ AVEC DES SUBSTANCES QUI SONT LÉGÈREMENT AGRESSIF, PEUT DÉTERMINER DES DOMMAGES DE LA TRESSE ET PAR CONSÉQUENCE FAIRE DÉCHIRER LE FLEXIBLE.
- OBSERVER LE RAYON DE COURBURE MINIMAL.
- MANTENIR UNE SECTION DROITE D'AU MOINS 1,5 - 2 FOIS LE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR AVANT DE COMMENCER À PLIER
- NE BRANCHEZ PAS LA MISE À LA TERRE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE AU FLEXIBLE OU AUTRE LIGNE HYDRAULIQUE.
- FERMER LA PLOMBERIE EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE.
- REMPLACER LE TUYAU EN CAS DE PETITES FUITES.

ENTRETIEN

- DÉBIT RÉDUIT > AÉRATEUR BLOQUÉ, DOUCHETTE AVEC TÉTINES BOUCHÉE, CONNECTION ENCORRECTE DES FLEXIBLES > A LAVER AU REMPLACER AÉRATEUR, DÉBOUCHER LE TÉTINES AVER LE DOIGTS, VÉRIFIER ÉT RECTIFIER LA CONNEXION DES FLEXIBLES
- LÈVE RIGIDE > CARTOUCHE DEFECTINENSE > REMPLACER LA CARTOUCHE
- FUITE D' EAU > CARTOUCHE DEFECTINENSE, TUYAUX FLEXIBLES CONNECTÉS ENCORRECTEMENT > REMPLACER LA CARTOUCHE, VÉRIFIER ÉT RECTIFIER LA CONNEXION DES FLEXIBLES

ELIMINATION DU PRODUIT

- ÉVITER DE REJET LE PRODUIT DANS L'ENVIRONNEMENT.
- POUR L'ÉLIMINATION S'IL VOUS PLAÎT RÉFÉREZ-VOUS À LA LÉGISLATION DU PAYS OÙ VOUS VIVEZ.